



Balance på Ai-HB G2 batteri

- BMS måler på celle niveau
- Eksempel
 - 51,40 V
 - 51,35 V
 - 51,30 V
- Ved 60% SOC vil BMS måle på højeste spænding og begrænse efter denne.
- Når batteriet kommer under 60% begynder BMS'en at måle efter laveste spænding
- Ubalancen i cellerne vil automatisk rette sig ind over 3 måneder.

