




Ændring af grid kode på inverteren i Solplanet app


- På de næste sider kan se hvordan ændring af grid kode kan gøres i Solplanet appen. Både under oprettelse af anlægget og efterfølgende hvis det skulle være glemt.
- Det kræver at du er logget ind på din erhvervsbruger for at ændre grid koden.
- Du behøver ikke at være fysisk ved inverteren for at ændre grid koden.

Ændring af grid kode når anlægget oprettes


- Under oprettelsen af anlægget kommer du igennem forskellige trin.
- På Trin 2 kommer du til menu punktet hvor grid kode ændres. Se billeder fra appen til højre.



Her kan du se inverterens
nuværende grid kode
Tryk på den for at ændre
den




Vælg den korrekte grid kode*
Tryk på gem
Tryk på pil tilbage



Kontroller at den står korrekt.
Du kan nu fortsætte

*Hvis du oplever at den korrekte grid kode ikke findes skal inverteren typisk opdateres. Kontakt da vores support på +45 702 708 88.


Ændring af grid kode efter oprettelse




Tryk ind på anlægget




Tryk på enhedsoplysninger



Tryk på inverteren




Tryk på tandhjulet
Tryk herefter på fjernstyring




Bekræft at du er indforstået med ansvaret ved fjernstyring


Ændring af grid kode efter oprettelse




Tryk på indstillinger for grid kode



Tryk på indstillinger for grid kode



Vælg den korrekte grid kode i listen*
Tryk herefter gem og pil tilbage



Kontroller at den korrekte grid kode er sat.
Du er nu færdig.

*Hvis du oplever at den korrekte grid kode ikke findes skal inverteren typisk opdateres. Kontakt da vores support på +45 702 708 88.